

1. Klipp ut maler
2. Brett langs stiplet linje
3. Plasser mal på innside og utside som anvist på bilder
4. Merk hullplassering med syl
5. Bor hull  $\text{Ø}4 \times 20 \text{ mm}$ . Mål A på innside kan økes/reduseres for annen åpning
6. Monter øyekroker og stormkrok

